KALKHUIS B.V.
AANDRIJFTECHNIEK

Datum: 06-11-2026

# Borstbouten D931



## Producten

| Naam | Artikelnr. | Vrpk.nhd |
|---|---|---|
| Bout zsk D931 10.9 14x120 | 19B-04100-140120 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 14x130 | 19B-04100-140130 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M10x100 | 19B-04100-100100 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M10x130 | 19B-04100-100130 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M10x180 | 19B-04100-100180 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M10x40 | 19B-04100-100040 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M10x45 | 19B-04100-100045 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M10x50 | 19B-04100-100050 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M10x60 | 19B-04100-100060 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M10x70 | 19B-04100-100070 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M10x80 | 19B-04100-100080 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M12x110 | 19B-04100-120110 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M12x160 | 19B-04100-120160 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M12x180 | 19B-04100-120180 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M12x200 | 19B-04100-120200 | -- |

| Naam | Artikelnr. | Vrpk.nhd |
|---|---|---|
| Bout zsk D931 10.9 M12x50 | 19B-04100-120050 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M12x60 | 19B-04100-120060 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M12x65 | 19B-04100-120065 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M12x70 | 19B-04100-120070 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M12x80 | 19B-04100-120080 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M12x90 | 19B-04100-120090 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M14X50 | 19B-04100-140050 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M14x60 | 19B-04100-140060 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M16x100 | 19B-04100-160100 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M16x110 | 19B-04100-160110 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M16x130 | 19B-04100-160130 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M16x140 | 19B-04100-160140 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M16x150 | 19B-04100-160150 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M16x160 | 19B-04100-160160 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M16x180 | 19B-04100-160180 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M16x80 | 19B-04100-160080 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M16x90 | 19B-04100-160090 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M20x100 | 19B-04100-200100 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M20x120 | 19B-04100-200120 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M20x150 | 19B-04100-200150 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M20x180 | 19B-04100-200180 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M20x200 | 19B-04100-200200 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M20x65 | 19B-04100-200065 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M20x70 | 19B-04100-200070 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M20x80 | 19B-04100-200080 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M20x90 | 19B-04100-200090 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M24x100 | 19B-04100-240100 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M24x120 | 19B-04100-240120 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M24x130 | 19B-04100-240130 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M24x140 | 19B-04100-240140 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M24x200mm | 19B-04100-240200 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M24x70 | 19B-04100-240070 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M24x80 | 19B-04100-240080 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M27x180 | 19B-04100-270180 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M30x140 | 19B-04100-300140 | -- |

| Naam | Artikelnr. | Vrpk.nhd |
|---|---|---|
| Bout zsk D931 10.9 M30x160 | 19B-04100-300160 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M30x300 | 19B-04100-300300 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M30x320 | 19B-04100-300320 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M36x150 | 19B-04100-360150 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M8x100 | 19B-04100-080100 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M8x45 | 19B-04100-080045 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M8x50 | 19B-04100-080050 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M8x60 | 19B-04100-080060 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M8x70 | 19B-04100-080070 | -- |
| Bout zsk D931 10.9 M8x80 | 19B-04100-080080 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x100 | 19B-01200-100100 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x110 | 19B-01200-100110 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x120 | 19B-01200-100120 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x130 | 19B-01200-100130 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x140 | 19B-01200-100140 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x150 | 19B-01200-100150 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x160 | 19B-01200-100160 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x170 | 19B-01200-100170 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x180 | 19B-01200-100180 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x190 | 19B-01200-100190 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x200 | 19B-01200-100200 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x220 | 19B-01200-100220 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x240 | 19B-01200-100240 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x40 | 19B-01200-100040 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x45 | 19B-01200-100045 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x50 | 19B-01200-100050 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x55 | 19B-01200-100055 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x60 | 19B-01200-100060 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x65 | 19B-01200-100065 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x70 | 19B-01200-100070 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x75 | 19B-01200-100075 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x80 | 19B-01200-100080 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x85 | 19B-01200-100085 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x90 | 19B-01200-100090 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M10x95 | 19B-01200-100095 | -- |

| Naam | Artikelnr. | Vrpk.nhd |
|---|---|---|
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x100 | 19B-01200-120100 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x110 | 19B-01200-120110 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x120 | 19B-01200-120120 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x130 | 19B-01200-120130 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x140 | 19B-01200-120140 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x150 | 19B-01200-120150 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x160 | 19B-01200-120160 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x180 | 19B-01200-120180 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x200 | 19B-01200-120200 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x220 | 19B-01200-120220 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x240 | 19B-01200-120240 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x260 | 19B-01200-120260 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x280 | 19B-01200-120280 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x300 | 19B-01200-120300 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x45 | 19B-01200-120045 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x50 | 19B-01200-120050 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x55 | 19B-01200-120055 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x60 | 19B-01200-120060 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x65 | 19B-01200-120065 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x70 | 19B-01200-120070 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x75 | 19B-01200-120075 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x80 | 19B-01200-120080 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x85 | 19B-01200-120085 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x90 | 19B-01200-120090 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M12x95 | 19B-01200-120095 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M14x100 | 19B-01200-140100 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M14x110 | 19B-01200-140110 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M14x120 | 19B-01200-140120 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M14x130 | 19B-01200-140130 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M14x140 | 19B-01200-140140 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M14x150 | 19B-01200-140150 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M14x160 | 19B-01200-140160 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M14x180 | 19B-01200-140180 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M14x200 | 19B-01200-140200 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M14x220 | 19B-01200-140220 | -- |

| Naam | Artikelnr. | Vrpk.nhd |
|---|---|---|
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M14x240 | 19B-01200-140240 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M14x260 | 19B-01200-140260 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M14x50 | 19B-01200-140050 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M14x55 | 19B-01200-140055 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M14x60 | 19B-01200-140060 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M14x65 | 19B-01200-140065 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M14x70 | 19B-01200-140070 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M14x75 | 19B-01200-140075 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M14x80 | 19B-01200-140080 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M14x90 | 19B-01200-140090 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x100 | 19B-01200-160100 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x110 | 19B-01200-160110 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x120 | 19B-01200-160120 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x130 | 19B-01200-160130 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x140 | 19B-01200-160140 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x150 | 19B-01200-160150 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x160 | 19B-01200-160160 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x170 | 19B-01200-160170 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x180 | 19B-01200-160180 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x190 | 19B-01200-160190 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x200 | 19B-01200-160200 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x220 | 19B-01200-160220 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x240 | 19B-01200-160240 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x260 | 19B-01200-160260 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x280 | 19B-01200-160280 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x300 | 19B-01200-160300 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x320 | 19B-01200-160320 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x55 | 19B-01200-160055 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x60 | 19B-01200-160060 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x65 | 19B-01200-160065 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x70 | 19B-01200-160070 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x75 | 19B-01200-160075 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x80 | 19B-01200-160080 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x85 | 19B-01200-160085 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x90 | 19B-01200-160090 | -- |

| Naam | Artikelnr. | Vrpk.nhd |
|---|---|---|
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M16x95 | 19B-01200-160095 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M18x100 | 19B-01200-180100 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M18x110 | 19B-01200-180110 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M18x120 | 19B-01200-180120 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M18x130 | 19B-01200-180130 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M18x140 | 19B-01200-180140 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M18x150 | 19B-01200-180150 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M18x160 | 19B-01200-180160 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M18x180 | 19B-01200-180180 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M18x200 | 19B-01200-180200 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M18x60 | 19B-01200-180060 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M18x65 | 19B-01200-180065 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M18x70 | 19B-01200-180070 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M18x80 | 19B-01200-180080 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M18x90 | 19B-01200-180090 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M20x100 | 19B-01200-200100 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M20x110 | 19B-01200-200110 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M20x120 | 19B-01200-200120 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M20x130 | 19B-01200-200130 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M20x140 | 19B-01200-200140 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M20x150 | 19B-01200-200150 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M20x160 | 19B-01200-200160 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M20x170 | 19B-01200-200170 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M20x180 | 19B-01200-200180 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M20x200 | 19B-01200-200200 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M20x220 | 19B-01200-200220 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M20x240 | 19B-01200-200240 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M20x260 | 19B-01200-200260 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M20x280 | 19B-01200-200280 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M20x290 | 19B-01200-200290 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M20x300 | 19B-01200-200300 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M20x320 | 19B-01200-200320 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M20x65 | 19B-01200-200065 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M20x70 | 19B-01200-200070 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M20x75 | 19B-01200-200075 | -- |

| Naam | Artikelnr. | Vrpk.nhd |
|---|---|---|
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M20x80 | 19B-01200-200080 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M20x85 | 19B-01200-200085 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M20x90 | 19B-01200-200090 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M22x100 | 19B-01200-220100 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M22x110 | 19B-01200-220110 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M22x120 | 19B-01200-220120 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M22x130 | 19B-01200-220130 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M22x140 | 19B-01200-220140 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M22x150 | 19B-01200-220150 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M22x160 | 19B-01200-220160 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M22x180 | 19B-01200-220180 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M22x200 | 19B-01200-220200 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M22x70 | 19B-01200-220070 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M22x80 | 19B-01200-220080 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M22x90 | 19B-01200-220090 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M24x100 | 19B-01200-240100 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M24x110 | 19B-01200-240110 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M24x120 | 19B-01200-240120 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M24x130 | 19B-01200-240130 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M24x140 | 19B-01200-240140 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M24x150 | 19B-01200-240150 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M24x160 | 19B-01200-240160 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M24x180 | 19B-01200-240180 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M24x200 | 19B-01200-240200 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M24x220 | 19B-01200-240220 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M24x240 | 19B-01200-240240 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M24x260 | 19B-01200-240260 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M24x280 | 19B-01200-240280 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M24x300 | 19B-01200-240300 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M24x320 | 19B-01200-240320 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M24x340 | 19B-01200-240340 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M24x360 | 19B-01200-240360 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M24x380 | 19B-01200-240380 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M24x400 | 19B-01200-240400 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M24x70 | 19B-01200-240070 | -- |

| Naam | Artikelnr. | Vrpk.nhd |
|---|---|---|
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M24x75 | 19B-01200-240075 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M24x80 | 19B-01200-240080 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M24x90 | 19B-01200-240090 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M27x100 | 19B-01200-270100 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M27x110 | 19B-01200-270110 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M27x130 | 19B-01200-270130 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M27x300 | 19B-01200-270300 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M27x80 | 19B-01200-270080 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M27x90 | 19B-01200-270090 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M30x100 | 19B-01200-300100 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M30x120 | 19B-01200-300120 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M30x130 | 19B-01200-300130 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M30x140 | 19B-01200-300140 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M30x150 | 19B-01200-300150 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M30x160 | 19B-01200-300160 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M30x180 | 19B-01200-300180 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M30x220 | 19B-01200-300220 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M30x260 | 19B-01200-300260 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M30x300 | 19B-01200-300300 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M33x120 | 19B-01200-330120 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M33x140 | 19B-01200-330140 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M36x200 | 19B-01200-360200 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M36x300 | 19B-01200-360300 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M4x25 | 19B-01200-040025 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M4x30 | 19B-01200-040030 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M4x35 | 19B-01200-040035 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M4x40 | 19B-01200-040040 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M4x50 | 19B-01200-040050 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M5x30 | 19B-01200-050030 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M5x35 | 19B-01200-050035 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M5x40 | 19B-01200-050040 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M5x45 | 19B-01200-050045 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M5x50 | 19B-01200-050050 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M5x55 | 19B-01200-050055 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M5x60 | 19B-01200-050060 | -- |

| Naam | Artikelnr. | Vrpk.nhd |
|---|---|---|
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M5x70 | 19B-01200-050070 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M5x80 | 19B-01200-050080 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M6x100 | 19B-01200-060100 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M6x110 | 19B-01200-060110 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M6x120 | 19B-01200-060120 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M6x30 | 19B-01200-060030 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M6x35 | 19B-01200-060035 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M6x40 | 19B-01200-060040 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M6x45 | 19B-01200-060045 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M6x50 | 19B-01200-060050 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M6x55 | 19B-01200-060055 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M6x60 | 19B-01200-060060 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M6x65 | 19B-01200-060065 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M6x70 | 19B-01200-060070 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M6x75 | 19B-01200-060075 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M6x80 | 19B-01200-060080 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M6x85 | 19B-01200-060085 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M6x90 | 19B-01200-060090 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M6x95 | 19B-01200-060095 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M7x30 | 19B-01200-070030 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M7x35 | 19B-01200-070035 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M7x40 | 19B-01200-070040 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M7x45 | 19B-01200-070045 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M7x50 | 19B-01200-070050 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M7x60 | 19B-01200-070060 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M7x70 | 19B-01200-070070 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M7x80 | 19B-01200-070080 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M8x100 | 19B-01200-080100 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M8x110 | 19B-01200-080110 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M8x120 | 19B-01200-080120 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M8x130 | 19B-01200-080130 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M8x140 | 19B-01200-080140 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M8x150 | 19B-01200-080150 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M8x160 | 19B-01200-080160 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M8x170 | 19B-01200-080170 | -- |

| Naam | Artikelnr. | Vrpk.nhd |
|---|---|---|
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M8x180 | 19B-01200-080180 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M8x190 | 19B-01200-080190 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M8x200 | 19B-01200-080200 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M8x35 | 19B-01200-080035 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M8x40 | 19B-01200-080040 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M8x45 | 19B-01200-080045 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M8x50 | 19B-01200-080050 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M8x55 | 19B-01200-080055 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M8x60 | 19B-01200-080060 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M8x65 | 19B-01200-080065 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M8x70 | 19B-01200-080070 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M8x75 | 19B-01200-080075 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M8x80 | 19B-01200-080080 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M8x85 | 19B-01200-080085 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M8x90 | 19B-01200-080090 | -- |
| Bout zsk D931 elvz 8.8 M8x95 | 19B-01200-080095 | -- |
| Zwart 8.8 zskbout D931 M36x40 | 19B-01200-360040 | -- |